

Príručka obslužného programu Computer Setup (F10)

Biznisové stolné počítače

Katalógové číslo dokumentu: 361206-231

Máj 2004

Táto príručka obsahuje pokyny pre používanie programu Computer Setup. Tento nástroj sa používa na zmenu konfigurácie a úpravu predvolených nastavení počítača pri inštalácii nového hardvéru a na účely údržby.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Microsoft a Windows sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Tento dokument obsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať, reprodukovať alebo prekladať do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard Company.



VÝSTRAHA: Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok ujmu na zdraví alebo smrť.



UPOZORNENIE: Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok poškodenie zariadení alebo stratu informácií.

Príručka obslužného programu Computer Setup (F10)

Biznisové stolné počítače

Prvé vydanie (Máj 2004)

Katalógové číslo dokumentu: 361206-231

Obsah

Obslužný program Computer Setup (F10)

Obslužný program Computer Setup (F10)	1
Používanie obslužného programu Computer Setup (F10)	3
File (Súbor)	4
System Information (Systémové informácie)	4
About (Informácie o produkte)	4
Set Time and Date (Nastaviť čas a dátum)	4
Replicated Setup (Replikácia nastavenia)	4
Default Setup (Predvolené nastavenie)	5
Apply Defaults and Exit (Použiť predvolené nastavenia a skončiť)	5
Ignore Changes and Exit (Ignorovať zmeny a skončiť)	5
Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a skončiť)	5
Storage (Ukladacie zariadenia)	5
Device Configuration (Konfiguracia zariadení)	5
Storage Options (Možnosti ukladania)	7
DPS Self-Test (Automatický test DPS)	10
Boot Order (Poradie spúšťania)	11
Security (Zabezpečenie)	11
Setup Password (Heslo pre nastavenie počítača)	11
Power-On Password (Heslo pri zapnutí)	11
Password Options (Možnosti hesla)	11
Pre-Boot Authorization (Autorizácia pred zavedením)	
Smart Cover	
Embedded Security (Vstavané zabezpečenie)	
Device Security (Zabezpečenie zariadení)	12
Network Service Boot (Spúšťanie sieťovou službou)	12
System IDs (Čísla ID systému)	13
DriveLock	13
Master Boot Record Security (Zabezpečenie záznamu MBR)	
Save Master Boot Record (Uložiť hlavný zavádzací záznam)	14
Restore Master Boot Record (Obnoviť hlavný zavádzací záznam)	15

Advanced* (Rozšírené nastavenia)	16
Power-On Options (Možnosti pri zapnutí)	16
BIOS Power-On (Zapnutie počítača systémom BIOS)	18
Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)	19
PCI Devices (Zariadenia PCI)	19
Bus Options (Možnosti zbernice)	19
Device Options (Možnosti zariadení)	20
PCI VGA Configuration (Konfigurácia kariet VGA v slotoch PCI)	22
Obnovenie nastavení konfigurácie	23
Prvý spôsob: Archivácia a obnovenie aktualizovateľnej	
pamäte ROM CMOS použitím prepisu tlačidlom napájania	23
Druhý spôsob: Uloženie na vymeniteľné médium a obnovenie	
z vymeniteľného média	24

Obslužný program Computer Setup (F10)

Obslužný program Computer Setup (F10)

Obslužný program Computer Setup (F10) umožňuje vykonávať nasledovné činnosti:

- Zmeniť výrobcom predvolené nastavenia.
- Nastaviť systémový dátum a čas.
- Nastaviť, zobraziť, zmeniť alebo overiť konfiguráciu systému, vrátane nastavení pre procesor, grafiku, pamäť, zvuk, ukladanie údajov, komunikáciu a vstupné zariadenia.
- Zmeniť poradie spúšťania spúšťacích zariadení, ako sú jednotky pevného disku, disketové jednotky, optické jednotky alebo jednotky LS-120.
- Zapnúť režim Quick Boot (Rýchle spustenie), ktorý je rýchlejší ako režim Full Boot (Úplné spustenie), ale nespúšťa všetky diagnostické testy, ktoré sa spúšťajú pri úplnom spustení. Systém môžete nastaviť tak, aby sa:
 - vždy spúšťal v režime Quick Boot (Rýchle spustenie – predvolené nastavenie),
 - □ pravidelne spúšťal v režime Full Boot (Úplné spustenie – raz za 1 až 30 dní), alebo
 - vždy spúšťal v režime Full Boot (Úplné spustenie).
- Zapnúť alebo vypnúť hlásenia počas testu POST a zmeniť tak stav ich zobrazovania. Ak vypnete zobrazovanie hlásení počas testu POST, väčšina hlásení testu POST sa nezobrazí (napríklad hlásenia o veľkosti pamäte, o názve produktu a iné textové hlásenia netýkajúce sa chýb). Ak sa počas testu POST vyskytne chyba, hlásenie o chybe sa zobrazí bez ohľadu na vybraný režim. Ak chcete počas testu POST manuálne zapnúť zobrazovanie hlásení, stlačte ľubovoľný kláves (okrem klávesov F1 až F12).

- Nastaviť označenie vlastníctva, čo je text, ktorý sa zobrazí pri každom zapnutí alebo reštartovaní systému.
- Zadať označenie prostriedku alebo identifikačné číslo vlastníctva priradené tomuto počítaču spoločnosťou.
- Zapnúť zobrazenie výzvy na zadanie hesla pri zapnutí počas reštartovania systému (teplý štart), ako aj počas zapnutia počítača.
- Nastaviť heslo pre nastavenie počítača, ktoré riadi prístup k obslužnému programu Computer Setup (F10) a nastaveniam popísaným v tejto časti.
- Zabezpečiť integrované vstupno-výstupné funkcie, vrátane sériových portov, portov USB alebo paralelných portov, zvuku alebo zabudovanej sieťovej karty, aby sa nedali použiť, kým to nepovolíte.
- Zapnúť alebo vypnúť funkciu zabezpečenia záznamu Master Boot Record (hlavný zavádzací záznam).
- Zapnúť alebo vypnúť možnosť spustenia systému z vymeniteľných médií.
- Zapnúť alebo vypnúť možnosť zápisu na staršie tipy diskiet (ak je podporovaná hardvérom).
- Vyriešiť chyby konfigurácie systému, ktoré boli počas testu POST rozpoznané, ale neboli automaticky opravené.
- Replikovať nastavenie systému uložením informácií o konfigurácii systému na disketu a obnovením na jednom alebo viacerých počítačoch.
- Spustiť testy na určenom pevnom disku ATA (ak sú jednotkou podporované).
- Zapnúť alebo vypnúť funkciu zabezpečenia DriveLock (ak je jednotkou multifunkčnej pozície podporovaná).

Používanie obslužného programu Computer Setup (F10)

Prístup k programu Computer Setup možno získať len pri zapnutí alebo reštartovaní počítača. Ak chcete získať prístup k ponuke obslužného programu Computer Setup, vykonajte nasledovné kroky:

- Zapnite alebo reštartujte počítač. Ak pracujete v systéme Microsoft Windows, kliknite na ponuku Start (Štart) > Shut Down (Vypnúť) > Restart (Reštartovať).
- 2. Ihneď po zapnutí počítača stlačte a podržte kláves **F10**, až kým sa nespustí program Computer Setup. V prípade potreby stlačením klávesu **Enter** vynechajte úvodnú obrazovku.



Ak kláves **F10** nestlačíte v požadovanom čase, počítač budete musieť reštartovať a znova stlačiť a podržať kláves **F10** pre získanie prístupu k obslužnému programu.

Ak používate klávesnicu PS/2, môže sa zobraziť hlásenie o chybe klávesnice – ignorujte ho.

- 3. Zo zoznamu vyberte požadovaný jazyk a stlačte kláves **Enter**.
- 4. V ponuke obslužného programu Computer Setup sa zobrazia štyri položky: File (Súbor), Storage (Ukladacie zariadenia), Security (Zabezpečenie) a Advanced (Rozšírené nastavenia).
- 5. Pomocou klávesov so šípkami (vľavo a vpravo) vyberte príslušnú položku. Pomocou klávesov so šípkami (nahor a nadol) vyberte požadovanú možnosť a stlačte kláves **Enter**. Ak sa chcete vrátiť do ponuky programu Computer Setup, stlačte kláves **Esc**.
- 6. Ak chcete priradiť a uložiť zmeny, použite cestu **File** (**Súbor**) > **Save Changes and Exit** (**Uložiť zmeny a skončiť**).
 - Ak ste vykonali zmeny, ktoré nechcete použiť, vyberte položku Ignore Changes and Exit (Ignorovať zmeny a skončiť).
 - Ak chcete obnoviť nastavenia definované výrobcom, vyberte položku **Set Defaults and Exit (Nastaviť predvolené hodnoty a skončiť)**. Tým sa obnovia pôvodné, výrobcom predvolené nastavenia systému.



UPOZORNENIE: Počas ukladania zmien v programe F10 Computer Setup do pamäte ROM NEVYPÍNAJTE počítač, pretože pamäť CMOS by sa mohla poškodiť. Vypnutie počítača je bezpečné až po ukončení programu F10 Setup.

Computer	Computer Setup		
Položka	Voľba	Popis	
File (Súbor)	System Information	Zobrazuje nasledovné informácie:	
	(Systémové informácie)	 názov produktu, 	
		 typ procesora, jeho rýchlosť a verziu, 	
		 veľkosť vyrovnávacej pamäte (L1/L2), 	
		 veľkosť a rýchlosť nainštalovanej pamäte, počet kanálov (jeden alebo dva) (ak sa v počítači nachádzajú), 	
		 integrovaná adresa MAC pre zabudovanú a zapnutú sieťovú kartu (ak sa v počítači nachádza), 	
		 systémová pamäť ROM (vrátane názvu triedy a verzie), 	
		 sériové číslo šasi, 	
		• inventárne číslo.	
	About (Informácie o produkte)	Zobrazuje informácie o autorských právach.	
	Set Time and Date (Nastaviť čas a dátum)	Umožňuje nastaviť systémový čas a dátum.	
	Replicated Setup (Replikácia nastavenia)	Save to Removable Media (Uložiť na vymeniteľné médium)	
		Uloží konfiguráciu systému, vrátane obsahu pamäte CMOS, na naformátovanú disketu s kapacitou 1,44 MB, zapisovacie zariadenie USB alebo zariadenie podobné disketovej jednotke (ukladacie zariadenie nastavené na emuláciu disketovej jednotky).	
		Restore from Removable Media	
		(Obnoviť z vymeniteľného média)	
		Obnoví konfiguráciu systému z diskety, zapisovacieho zariadenia USB alebo zariadenia podobného disketovej jednotke.	
© Dostupnos od konkré	sť jednotlivých možností progr ttnej hardvérovej konfigurácie.	amu Computer Setup sa môže odlišovať v závislosti	

Computer Setup (pokračovanie)		
Položka	Voľba	Popis
File (Súbor) (pokračovanie)	Default Setup (Predvolené nastavenie)	Save Current Settings as Default (Uložiť aktuálne nastavenia ako predvolené)
		Uloží aktuálne nastavenia konfigurácie systému ako predvolené.
		Restore Factory Settings as Default (Obnoviť nastavenia definované výrobcom ako predvolené)
		Obnoví výrobcom definované nastavenia konfigurácie systému ako predvolené.
	Apply Defaults and Exit (Použiť predvolené nastavenia a skončiť)	Použije momentálne vybrané predvolené nastavenia a vymaže všetky vytvorené heslá.
	Ignore Changes and Exit (Ignorovať zmeny a skončiť)	Ukončí program Computer Setup bez použitia alebo uloženia zmien.
	Save Changes and Exit (Uložiť zmeny a skončiť)	Uloží zmeny konfigurácie systému alebo predvolené nastavenia a ukončí program Computer Setup.
Storage (Ukladacie zariadenia)	Device Configuration (Konfigurácia zariadení)	Zobrazí všetky nainštalované zariadenia na ukladanie údajov riadené systémom BIOS. Ak vyberiete zariadenie, zobrazia sa podrobné informácie a možnosti. Môžu sa zobraziť nasledovné možnosti:
		Diskette Type (Typ diskety)
		Označuje najvyššiu kapacitu média, ktorú je disketová jednotka schopná prečítať.
		Legacy Diskette Drives (Staršie typy disketových jednotiek) Možnosti sú 3,5" 1,44 MB a 5,25" 1,2 MB.
		Drive Emulation (Emulácia jednotky)
		Umožňuje vybrať typ emulácie jednotky pre určité zariadenie na ukladanie údajov. (Výberom emulácie diskety je možné nastaviť napríklad jednotku Zip ako spúšťaciu jednotku.)
Dostupnosť od konkrétne	jednotlivých možností progra ej hardvérovej konfigurácie.	mu Computer Setup sa môže odlišovať v závislosti

Computer Setup (pokračovanie)			
Položka	Voľba	Popis	
Storage (Ukladacie	Device Configuration (Konfigurácia zariadení) (pokračovanie)	Drive Type (Typ jednotky)	Emulation Options (Možnosti emulácie)
zariadenia) (pokračovanie)		ATAPI Zip drive (Jednotka ATAPI Zip)	None (interpretuje sa ako iná jednotka) Diskette (interpretuje sa ako disketová jednotka)
		IDE Hard Disk (Pevný disk IDE)	None (interpretuje sa ako iná jednotka) Disk (interpretuje sa ako pevný disk)
		Legacy Diskette (Starší typ diskety)	Žiadne možnosti emulácie nie súk dispozícii.
		IDE CD-ROM	Žiadne možnosti emulácie nie sú k dispozícii.
		ATAPI LS-120	None (interpretuje sa ako iná jednotka) Diskette (interpretuje sa ako disketová jednotka)
		Default Values hodnoty zariad	IDE/SATA (Predvolené lení IDE/SATA)
		Určuje, koľko sekto viacsektorovej ope	nsfers prenosy) (len pre disky ATA) prov sa prenesie pri jednej rácii PIO. Možnosti ariadenia) sú nasledovné:
		Transfer Mode (len pre zariadenia	(Režim prenosu) a ATA)
		Určuje aktívny reži (podľa možností z	m prenosu údajov. Možnosti ariadenia) sú nasledovné: inhanced DMA, Ultra DMA 0



Computer Setup (pokračovanie)		
Položka	Voľba	Popis
Storage (Ukladacie	Device Configuration (Konfigurácia zariadení)	Translation Mode (Režim prekladu) (len pre disky ATA)
zariadenia) (pokračovanie)	(pokračovanie)	Umožňuje vybrať režim prekladu, ktorý sa má použiť pre zariadenie. Tento režim umožní systému BIOS získať prístup k diskom rozdeleným a naformátovaným v iných systémoch a môže byť potrebný pre používateľov starších verzií systému UNIX (napr. SCO UNIX, verzia 3.2). Možnosti sú Bit-Shift, LBA Assisted, User a None.
		UPOZORNENIE: Režim prekladu automaticky vybraný systémom BIOS by sa nemal meniť. Ak vybraný režim prekladu nie je kompatibilný s režimom prekladu, ktorý bol aktívny pri rozdelení a formátovaní disku, údaje na disku nebudú prístupné.
		Translation Parameters (Parametre prekladu) (len pre disky ATA)
		Táto funkcia sa zobrazuje len vtedy, ak je režim prekladu nastavený na hodnotu User.
		Umožňuje zadať parametre (počet logických cylindrov, hláv a počet sektorov na stopu) používané systémom BIOS na preklad vstupno-výstupných požiadaviek disku (z operačného systému alebo aplikácie) na inštrukcie, ktoré dokáže pevný disk spracovať. Počet logických cylindrov nesmie byť väčší ako 1 024. Počet hláv nesmie byť väčší ako 256. Počet sektorov na stopu nesmie byť väčší ako 63. Tieto polia je možné zobraziť a zmeniť len pri nastavení režimu prekladu na hodnotu User.
	Storage Options (Možnosti ukladania)	Removable Media Boot (Spúšťanie z vymeniteľných médií)
	(MOZNOSH UNIGGUNIA)	Zapne alebo vypne možnosť spustenia systému z vymeniteľných médií.
	jednotlivých možností progra ej hardvérovej konfigurácie.	ımu Computer Setup sa môže odlišovať v závislosti

Computer Setup (pokračovanie)		
Položka	Voľba	Popis
Storage (Ukladacie	Storage Options (Možnosti ukladania)	Legacy Diskette Write (Zápis na staršie tipy diskiet)
zariadenia) (pokračovanie)	(pokračovanie)	Zapne alebo vypne možnosť zápisu údajov na staršie tipy diskiet.
		Po uložení zmien v nastavení zápisu na vymeniteľné médiá sa počítač reštartuje. Manuálne vypnite a zapnite počítač.
		BIOS DMA Data Transfers (Prenosy údajov DMA v systéme BIOS)
		Umožňuje riadiť spôsob spracovávania I/O požiadaviek disku v systéme BIOS. Ak vyberiete možnosť Enable (Zapnúť), systém BIOS bude požiadavky na čítanie a zápis na disk ATA spracovávať použitím prenosov údajov DMA. Ak vyberiete možnosť Disable (Vypnúť), systém BIOS bude požiadavky na čítanie a zápis na disk ATA spracovávať použitím prenosov údajov PIO.
	jednotlivých možností prog ej hardvérovej konfigurácie	ramu Computer Setup sa môže odlišovať v závislosti

Položka	Voľba	Popis
Storage (Ukladacie zariadenia) (pokračovanie)	Storage Options (Možnosti ukladania) (pokračovanie)	SATA Emulation (Emulácia zariadení SATA) Umožňuje vybrať spôsob, akým bude operačný systém pristupovať k radiču SATA
		a zariadeniam SATA. Predvolené nastavenie je <u>Separate IDE Controller</u> (<u>Samostatný radič IDE</u>). V tomto režime možno pristupovať k maximálne 4 zariadeniam SATA a 2 zariadeniam PATA. Radiče SATA a PATA sú zobrazené ako dva samostatné radiče IDE. Toto nastavenie použite, ak pracujete so systémom
		Microsoft Windows 2000 alebo Windows XP. • zariadenie SATA 0 je zobrazené ako primárne zariadenie SATA Primary Device 0,
		 zariadenie SATA 1 (ak je pripojené) je zobrazené ako sekundárne zariadenie SATA Secondary Device 0.
		Druhou možnosťou je <u>Combined IDE Controller</u> (<u>Kombinovaný radič IDE</u>). V tomto režime možno pristupovať k maximálne 2 zariadeniam PATA a 2 zariadeniam SATA. Radiče SATA a PATA sa zobrazia ako jeden kombinovaný radič IDE. Toto nastavenie použite, ak pracujete so systémom Microsoft Windows 98 alebo staršími operačnými systémami.
		 zariadenie SATA 1 sa nahrádza primárnym zariadením PATA Primary Device 0,
		 zariadenie SATA 3 sa nahrádza primárnym zariadením PATA Primary Device 1.
		IDE Controller (Radič IDE)
		Umožňuje zapnúť alebo vypnúť primárny radič IDE. Táto funkcia je podporovaná len na vybraných modeloch.

Položka	Voľba	Popis
Storage (Ukladacie zariadenia) (pokračovanie)	Storage Options (Možnosti ukladania) (pokračovanie)	Primary SATA Controller (Primárny radič SATA) Umožňuje zapnúť alebo vypnúť primárny radič SATA.
		Secondary SATA Controller (Sekundárny radič SATA)
		Umožňuje zapnúť alebo vypnúť sekundárny radič SATA. Táto funkcia je podporovaná len na vybraných modeloch.
	DPS Self-Test (Automatický test DPS)	Umožňuje spustiť testy pevných diskov ATA, na ktorých možno vykonávať testy DPS (Drive Protection System).
		Táto možnosť sa zobrazuje len vtedy, ak je k systému pripojený aspoň jeden disk, na ktorom možno vykonávať testy DPS.
		Táto voľba umožňuje vykonávať nasledovné činnosti:
		 Určiť poradie, v akom sa bude vyhľadávať spúšťacia bitová kópia operačného systému na pripojených zariadeniach (ako je napríklad zapisovacie zariadenie USB, disketová jednotka, pevný disk, optická jednotka alebo sieťová karta). Každé zariadenie v zozname je možné zo zoznamu potenciálnych spúšťacích zariadení vylúčiť alebo ho do neho zahrnúť.
		 Určiť poradie pripojených pevných diskov. Prvý pevný disk v poradí bude mať pri sekvencii spúšťania prioritu a bude rozpoznaný ako jednotka C (ak sú pripojené nejaké zariadenia)
		Po spustení iného operačného systému ako MS-DOS nemusia byť jednotkám priradené rovnaké písmená ako v prípade systému MS-DOS.

Dostupnost jednotlivých možností programu Computer Set od konkrétnej hardvérovej konfigurácie.

Computer Setup (pokračovanie)		
Položka	Voľba	Popis
Storage (Ukladacie	Boot Order (Poradie spúšťania)	Tip na dočasné prepísanie poradia spúšťania
zariadenia) (pokračovanie)		Ak chcete niekedy spustiť systém z iného ako predvoleného zariadenia zadaného v možnosti Boot Order, reštartujte počítač a po rozsvietení kontrolky monitora na zeleno stlačte kláves F9 . Po dokončení testu POST sa zobrazí zoznam spúšťacích zariadení. Pomocou klávesov so šípkami vyberte preferované spúšťacie zariadenie a stlačte kláves Enter . Počítač sa v tomto jedinom prípade spustí z vybraného nepredvoleného zariadenia.
Security (Zabezpečenie)	Setup Password (Heslo pre nastavenie počítača)	Umožňuje nastaviť a zapnúť heslo pre prístup k nastaveniam počítača (správcovské heslo).
		Ak je heslo nastavené, vyžaduje sa jeho zadanie pred zmenou nastavení v programe Computer Setup, pred obnovením obsahu pamäte ROM a pred vykonaním zmien niektorých nastavení funkcie Plug and Play v systéme Windows.
		Ďalšie informácie nájdete v príručke <i>Riešenie</i> problémov na disku <i>CD Documentation</i> .
	Power-On Password	Umožňuje nastaviť a zapnúť heslo pri zapnutí.
	(Heslo pri zapnutí)	Ďalšie informácie nájdete v príručke <i>Riešenie</i> problémov na disku <i>CD Documentation</i> .
	Password Options (Možnosti hesla)	Umožňuje určiť, či sa má vyžadovať heslo pri reštartovaní počítača pomocou klávesovej skratky
	(Táto možnosť sa	CTRL+ALT+DEL.
	zobrazí, len ak je nastavené heslo pri zapnutí počítača.)	Ďalšie informácie nájdete v príručke <i>Správa</i> osobného počítača na disku <i>CD Documentation</i> .
	Pre-Boot Authorization (Autorizácia pred zavedením)	Umožňuje zapnúť/vypnúť použitie karty Smart Card namiesto hesla pri zapnutí.

Položka	Voľba	Popis
Security (Zabezpečenie)	Smart Cover	Táto voľba umožňuje: • zamknúť/odomknúť zámok Cover Lock,
(pokračovanie)		 nastaviť senzor odstránenia krytu na hodnotu Disable (Vypnúť)/Notify User (Upozorniť používateľa)/Setup Password (Heslo pre nastavenie počítača).
		Možnosť Notify User (Upozorniť používateľa) upozorní používateľa, že senzor zistil odstránenie krytu. Možnosť Setup Password (Heslo pre nastavenie počítača) vyžaduje zadanie hesla pre nastavenie počítača pri spustení počítača v prípade, že senzor zistí odstránenie krytu. Táto funkcia je podporovaná len na vybraných modeloch. Ďalšie informácie nájdete v príručke Správa osobného počítača na disku CD Documentation.
	Embedded Security (Vstavané zabezpečenie)	 Táto voľba umožňuje: aktivovať/deaktivovať vstavané zabezpečovacie zariadenie, resetovať zariadenie na výrobcom definované nastavenia. Táto funkcia je podporovaná len na vybraných modeloch. Ďalšie informácie nájdete v príručke Správa osobného počítača na disku CD Documentation.
	Device Security (Zabezpečenie zariadení)	Zapína/vypína sériové porty, paralelný port, porty USB v prednej časti počítača, systémové zvukové funkcie, sieťové radiče (niektoré modely), zariadenia v multifunkčnej pozícii (niektoré modely) a radiče SCSI (niektoré modely).
	Network Service Boot (Spúšťanie sieťovou službou)	Zapína a vypína spúšťanie počítača z operačného systému nainštalovaného na sieťovom serveri. (Táto funkcia je k dispozícii len v modeloch vybavených sieťovou kartou, pričom sieťový radič sa musí nachádzať v slote zbernice PCI alebo musí byť zabudovaný na systémovej doske.)

Položka	etup (pokračovanie) Voľba	Popis
Security	System IDs	Táto voľba umožňuje nastaviť:
	(Čísla ID systému)	 označenie prostriedku (18-bajtový identifikátor) a označenie vlastníctva (80-bajtový identifikátor, ktorý sa zobrazuje počas testu POST).
		Ďalšie informácie nájdete v príručke Správa osobného počítača na disku CD Documentation
		 sériové číslo šasi alebo číslo univerzálneho jednoznačného identifikátora (UUID), pričom identifikátor UUID je možné aktualizovať len v prípade, že aktuálne sériové číslo šasi je neplatné (tieto identifikačné čísla sú normálne nastavené výrobcom a používajú sa na jednoznačnú identifikáciu systému).
		 lokálne nastavenie klávesnice (napríklad pre angličtinu alebo nemčinu) pre položku v ponuke System ID.
	DriveLock	Umožňuje priradiť alebo upraviť hlavné alebo používateľské heslo pre pevné disky v multifunkčnej pozícii (nie je podporované v prípade pevných diskov typu SCSI). Keď je funkcia zapnutá, počas testu POST sa zobrazí výzva na zadanie jedného z hesiel funkcie DriveLock. Ak ani jedno z hesiel nezadáte správne, pevný disk bude neprístupný, až kým správne nezadáte jedno z hesiel pri ďalšej sekvencii spúšťania.
		Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, ak je k systému pripojená aspoň jedna jednotka v multifunkčnej pozícii, ktorá podporuje funkciu DriveLock.
		Ďalšie informácie nájdete v príručke Správa osobného počítača na disku CD Documentation.
	jednotlivých možností pro ej hardvérovej konfigurác	gramu Computer Setup sa môže odlišovať v závislosti

(Zabezpečenie) Secu	er Boot Record rity (Zabezpečenie	Popis Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zabezpečenie záznamu MBR. Ak je funkcia zapnutá, systém BIOS zamietne všetky
(Zabezpečenie) Secu	rity (Zabezpečenie	záznamu MBR.
(pokračovanie) zázn	iamu MBR)	Ak je funkcia zapnutá, systém BIOS zamietne všetky
	ačovanie) záznamu MBR)	požiadavky na zápis do záznamu MBR na aktuálnom spúšťacom disku. V systéme BIOS sa pri každom zapnutí alebo reštartovaní počítača porovnáva záznam MBR aktuálneho spúšťacieho disku s predtým uloženým záznamom MBR. Ak systém zaznamená zmeny, zobrazí sa možnosť uloženia záznamu MBR na aktuálnom spúšťacom disku, obnovenia predtým uloženého záznamu MBR alebo vypnutia zabezpečenia záznamu MBR. Ak je nastavené heslo pre nastavenie počítača, je nutné ho poznať.
		Skôr, než zámerne vykonáte zmeny vo formátovaní alebo rozdelení aktuálneho spúšťacieho disku, vypnite zabezpečenie záznamu MBR. Niektoré diskové obslužné programy (ako napríklad programy FDISK a FORMAT) sa pokúšajú aktualizovať záznam MBR.
		Ak je funkcia zabezpečenia záznamu MBR zapnutá a prístup na disk zabezpečuje systém BIOS, požiadavky na zápis do záznamu MBR sú zamietnuté, a preto obslužné programy hlásia chyby.
	Ak je zabezpečenie záznamu MBR zapnuté a prístup na disk zabezpečuje operačný systém, pri ďalšom reštartovaní systém BIOS zistí každú zmenu záznamu MBR a zobrazí varovné hlásenie zabezpečenia záznamu MBR.	
Reco	Save Master Boot Record (Uložiť hlavný	Uloží záložnú kópiu záznamu MBR aktuálneho spúšťacieho disku.
zavá	dzací záznam)	Táto možnosť sa zobrazuje len v prípade, ak je zabezpečenie záznamu MBR zapnuté.

Computer Setup (pokračovanie)		
Položka	Voľba	Popis
Security Restore Master Boot (Zabezpečenie) Record (Obnoviť hlavný	Obnoví zálohu záznamu MBR na aktuálnom spúšťacom disku.	
(pokračovanie)	zavádzací záznam)	Táto možnosť sa zobrazuje len v prípade, že sú splnené všetky nasledovné podmienky: zabezpečenie záznamu MBR je zapnuté, pred obnovením bola uložená záložná kópia
		záznamu MBR, aktuálny spúšťací disk je ten istý disk, z ktorého bola uložená záložná kópia záznamu MBR.
		UPOZORNENIE: Obnova predtým uloženého záznamu MBR po úprave záznamu MBR diskovým obslužným programom alebo operačným systémom môže spôsobiť, že údaje na disku sa stanú neprístupnými. Predtým uložený záznam MBR obnovte, len ak ste si istí, že záznam MBR aktuálneho spúšťacieho disku je poškodený alebo napadnutý vírusom.

Computer S	Computer Setup (pokračovanie)		
Položka	Voľba	Popis	
Advanced* (Rozšírené nastavenia)	Power-On Options (Možnosti pri zapnutí)	Táto voľba umožňuje nastaviť: • Režim testu POST (QuickBoot, FullBoot alebo FullBoot každých 1 až 30 dní).	
*Len pre	•	 Zapnutie a vypnutie hlásení testu POST. 	
skúsených používateľov.		 Zapnutie a vypnutie zobrazovania výzvy na stlačenie klávesu F9. Po zapnutí zobrazovania sa počas testu POST zobrazí text F9 = Boot Menu (F9 = Ponuka spúšťania). Po vypnutí tejto funkcie sa zobrazovanie textu vypne. Prístup k obrazovke ponuky spúšťania však možno aj naďalej získať po stlačení klávesu F9. Ďalšie informácie nájdete v časti Storage (Ukladacie zariadenia) > Boot Order (Poradie spúšťania). 	
		 Zapnutie a vypnutie zobrazovania výzvy na stlačenie klávesu F10. Po zapnutí zobrazovania sa počas testu POST zobrazí text F10 = Setup. Po vypnutí tejto funkcie sa zobrazovanie textu vypne. Prístup k obrazovke programu Setup však možno aj naďalej získať po stlačení klávesu F10. 	
		 Zapnutie a vypnutie zobrazovania výzvy na stlačenie klávesu F12. Po zapnutí tejto funkcie sa počas testu POST zobrazí text F12 = Network Service Boot (F12 = Spúšťanie sieťovou službou). Po vypnutí tejto funkcie sa zobrazovanie textu vypne. Pokus o spustenie systému zo siete si však aj naďalej môžete vynútiť stlačením klávesu F12. 	

Computer S	etup (pokračovanie)	
Položka	Voľba	Popis
Advanced* Power-On Options	Táto voľba umožňuje nastaviť:	
(Rozšírené nastavenie) (pokračovanie) *Len pre skúsených používateľov.	nastavenie) (pokračovanie) (pokračovanie) *Len pre skúsených	 Zapnutie a vypnutie zobrazovania výzvy pre voliteľ né pamäte ROM. Zapnutie tejto funkcie spôsobí, že v systéme sa pred načítaním voliteľ ných pamätí ROM zobrazí hlásenie. (Táto funkcia je podporovaná len na vybraných modeloch.)
		 Spúšťací zdroj pre zobudenie na diaľku (vzdialený server a lokálny pevný disk).
		 Zapnutie a vypnutie funkcie After Power Loss (Po vypnutí napájania): Ak po výpadku energie pripojíte počítač k zdroju napájania s viacerými zásuvkami a pomocou vypínača na tomto zdroji chcete zapnúť napájanie počítača, nastavte túto možnosť na "on".
		Ak vypnete napájanie počítača prostredníctvom vypínača na zdroji napájania, nebudete môcť používať režim odloženia alebo spánku, ani funkcie správy na diaľku.
		 Zapnutie a vypnutie oneskorenia testu POST (v sekundách). Zapnutím tejto funkcie sa spustenie procesu POST oneskorí o čas zadaný používateľom. Toto oneskorenie je niekedy potrebné pre pevné disky na niektorých kartách PCI, ktoré sa otáčajú tak pomaly, že v čase ukončenia procesu POST nie sú pripravené na spustenie. Oneskorenie testu POST vám poskytuje viac času na stlačenie klávesu F10 a prechod do programu Computer (F10) Setup.
	jednotlivých možností progr ej hardvérovej konfigurácie.	amu Computer Setup sa môže odlišovať v závislosti

ol'ba ower-On Options Aožnosti pri zapnutí) ookračovanie)	 Popis Táto voľba umožňuje nastaviť: Zapnutie a vypnutie režimu I/O APIC. Zapnutie tejto funkcie zabezpečuje optimálnu činnosť operačných systémov Microsoft Windows. Niektoré operačné systémy iných výrobcov než je spoločnosť Microsoft pracujú správne len v prípade, keď je táto funkcia vypnutá. Zapnutie a vypnutie vyrovnávacej pamäte ACPI a USB v hornej časti pamäte. Zapnutím tejto funkcie umiestnite vyrovnávaciu pamäť USB do hornej časti pamäte. Výhodou je to, že určitá časť pamäte menšia než 1 MB sa uvoľní pre používanie voliteľnými pamäťami
Nožnosti pri zapnutí)	 Zapnutie a vypnutie režimu I/O APIC. Zapnutie tejto funkcie zabezpečuje optimálnu činnosť operačných systémov Microsoft Windows. Niektoré operačné systémy iných výrobcov než je spoločnosť Microsoft pracujú správne len v prípade, keď je táto funkcia vypnutá. Zapnutie a vypnutie vyrovnávacej pamäte ACPI a USB v hornej časti pamäte. Zapnutím tejto funkcie umiestnite vyrovnávaciu pamäť USB do hornej časti pamäte. Výhodou je to, že určitá časť pamäte menšia než 1 MB sa uvoľní pre používanie voliteľnými pamäťami
	tejto funkcie zabezpečuje optimálnu činnosť operačných systémov Microsoft Windows. Niektoré operačné systémy iných výrobcov než je spoločnosť Microsoft pracujú správne len v prípade, keď je táto funkcia vypnutá. • Zapnutie a vypnutie vyrovnávacej pamäte ACPl a USB v hornej časti pamäte. Zapnutím tejto funkcie umiestnite vyrovnávaciu pamäť USB do hornej časti pamäte. Výhodou je to, že určitá časť pamäte menšia než 1 MB sa uvoľní pre používanie voliteľnými pamäťami
	a USB v hornej časti pamäte. Zapnutím tejto funkcie umiestnite vyrovnávaciu pamäť USB do hornej časti pamäte. Výhodou je to, že určitá časť pamäte menšia než 1 MB sa uvoľní pre používanie voliteľnými pamäťami
	ROM. Nevýhodou je to, že správca pamäte HIMEM.SYS nepracuje správne, keď je vyrovnávacia pamäť USB v hornej časti pamäte a kapacita pamäte RAM systému je 64 MB alebo menšia.
	 Zapnutie a vypnutie funkcie Hyper-threading
	 Režim ventilátora počas nečinnosti. Rýchlosť ventilátora počas nečinnosti možno zvýšiť. Pri nastavení vyšších rýchlostí bude počas nečinnosti chladenie účinnejšie, počítač však bude hlučnejší. (Táto funkcia je podporovaná len na vybraných modeloch.)
	Táto funkcia umožňuje zvýšiť minimálnu rýchlosť ventilátora. Toto nastavenie nemá vplyv na maximálnu rýchlosť ventilátora a taktiež nemožno ventilátor spomaliť pod najnižšiu povolenú hodnotu.
OS Power-On apnutie počítača stémom BIOS)	Umožňuje nastaviť čas automatického spustenia počítača.
'n	apnutie počítača

Computer Setup (pokračovanie)		
Položka	Voľba	Popis
Advanced* (Rozšírené nastavenie) (pokračovanie)	Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)	Umožňuje nastaviť prostriedky pre systémové zariadenia na základnej doske (radič disketovej jednotky, sériový port alebo paralelný port) a vypnúť tieto zariadenia.
*Len pre skúsených	PCI Devices (Zariadenia PCI)	 Zobrazí aktuálne nainštalované zariadenia PCI a ich nastavenia IRQ.
pouzivatei ov.	oužívateľov. `	 Umožňuje znovu nakonfigurovať nastavenia IRQ týchto zariadení alebo ich úplne vypnúť. Tieto nastavenia sa v operačnom systéme APIC vôbec neprejavia.
Bus Options (Možnosti zbernice)	Na vybraných modeloch umožňuje zapnúť alebo vypnúť:	
	• generovanie čísla PCI SERR#,	
		 funkciu sledovania paliet VGA, ktorá nastaví bit sledovania paliet VGA v priestore konfigurácie zbernice PCI (je to potrebné len v prípade, že sú nainštalované viaceré grafické karty).
	jednotlivých možností prog ej hardvérovej konfiguráci	gramu Computer Setup sa môže odlišovať v závislosti e.

Položka	etup (pokračovanie) Voľba	Popis
Advanced*	Device Options	Umožňuje nastaviť:
(Rozšírené nastavenie)	(Možnosti zariadení)	 Režim komunikácie s tlačiarňou (obojsmerný, EPP & ECP, len výstup).
(pokračovanie) *Len pre skúsených	 Vypnutie a zapnutie kontrolky Num Lock pri zapnutí počítača. 	
používateľov.		 Vypnutie a zapnutie zobúdzania zo stavu S5 prostredníctvom siete LAN.
		 Ak chcete vypnúť používanie funkcie Wake on LAN v stave vypnutia označovaného S5, pomocou klávesov so šípkami (doľava, doprava vyberte ponuku Advanced (Rozšírené nastavenie) > Device Options (Možnosti zariadení) a nastavte funkciu S5 Wake on Lan na hodnotu Disable (Vypnúť). Docielite tak zníženie spotreby energie počítačom v stave S5 Toto nastavenie nemá vplyv na schopnosť počítača zobudiť sa funkciou Wake on LAN z režimu odloženia alebo hibernácie, zabráni však jeho zobudeniu zo stavu S5 prostredníctvon siete. Takisto nemá vplyv na funkčnosť sieťového pripojenia, keď je počítač zapnutý. Ak sa nepožaduje sieťové pripojenie, úplne vypnite sieťovú kartu (NIC). Stlačením klávesu so šípkou (doľava, doprava) vyberte položku Security (Zabezpečenie) > Device Security (Zabezpečenie zariadení). Nastavte možnosť Network Controller (Sieťový radič) na hodnotu Device Hidden (Skryť zariadenie). Zabránite tak operačnému systému používať sieťový radič a znížite tiež spotrebu energie, keď je počítač v stave S5.
		 Zapnutie a vypnutie vyrovnávacej pamäte
		ramu Computer Setup sa môže odlišovať v závislosti



Computer Setup (pokračovanie)			
Položka	Voľba	Popis	
Advanced*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Umožňuje nastaviť:	
(Rozšírené (Možnosti zariadení) nastavenie) (pokračovanie) *Len pre skúsených používateľov.	 Zapnutie a vypnutie podpory ACPI S3. S3 je stav spánku rozhrania ACPI (advanced configuration and power interface), ktorý niektoré doplnkové hardvérové komponenty nemusia podporovať. 		
		Voľby pre možnosť ACPI S3 sú podporované len na vybraných modeloch. Ak podpora ACPI S3 nie je k dispozícii, nebudú k dispozícii ani ostatné voľby ACPI S3 (ACPI S3 Video REPOST, ACPI S3 Hard Disk Reset a ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup).	
	 Zapnutie a vypnutie funkcie ACPI S3 Video REPOST. Táto funkcia slúži na opätovné spustenie voliteľnej pamäte ROM pre zobrazovanie pri spustení systému v stave S3 a je k dispozícii len na vybraných modeloch. 		
	 Zapnutie a vypnutie funkcie reštartovania pevného disku zo stavu ACPI S3. Pri zobudení systému zo stavu spánku S3 reštartuje pevný disk. 		
	 Zapnutie a vypnutie zobudenia zo stavu ACPI S3 pomocou myši PS2, ktoré umožňuje prebudenie systému v stave S3 pomocou myši (k dispozícii len na vybraných modeloch). 		
		 Jednoznačné blikanie pre určitý stav spánku, ktoré umožňuje vybrať blikanie kontrolky LED jednoznačne signalizujúce konkrétny stav spánku 	
		 Zapnutie a vypnutie integrovanej grafickej karty, čo umožňuje súčasne s grafickou kartou PCI Up Solution používať danú integrovanú grafickú kartu (k dispozícii len na vybraných modeloch). 	
	Po nainštalovaní grafickej karty do slotu PCI alebo PCI Express sa používanie integrovanej grafickej karty automaticky vypne. Ak je grafická karta v slote PCI Express zapnutá, integrovaná grafická karta musí zostať vypnutá.		

Computer Setup (pokračovanie)		
Položka	Voľba	Popis
Advanced*	Device Options	Umožňuje nastaviť:
(Rozšírené nastavenie) (pokračovanie)	(Možnosti zariadení) (pokračovanie)	 Zapnutie a vypnutie sledovania monitora, ktoré umožňuje uložiť informácie o monitore do pamäte ROM.
*Len pre skúsených používateľov.		• Zapnutie a vypnutie prevzatia voliteľ nej pamäte NIC PXE ROM. Systém BIOS obsahuje vstavanú voliteľ nú pamäť NIC ROM, ktorá umožňuje jednotke spúšť ať sa cez sieť na server PXE. Táto funkcia sa zvyčajne využíva na prevzatie podnikovej bitovej kópie na pevný disk. Voliteľ ná pamäť NIC ROM zaberá menej než 1 MB priestoru, ktorý sa bežne označuje ako priestor DCH (DOS Compatibility Hole). Tento priestor je obmedzený. Táto voľba F10 umožní používateľ om vypnúť prevzatie tejto vloženej voliteľ nej pamäte NIC ROM a poskytnúť tak viac priestoru DCH pre ďalšie karty PCI, ktoré môžu požadovať priestor pre voliteľ nú pamäť. Predvoleným nastavením je zapnutie voliteľ nej pamäte NIC ROM.
	PCI VGA Configuration (Konfigurácia kariet VGA v slotoch PCI)	Táto možnosť sa zobrazuje, len ak sa v systéme nachádza viac grafických kariet pre zbernicu PCI. Umožňuje určiť, ktorá grafická karta VGA bude "spúšťacia", čiže primárna.

od konkrétnej hardvérovej konfigurácie.

Obnovenie nastavení konfigurácie

Existujú dva spôsoby obnovenia nastavení konfigurácie v obslužnom programe Computer Setup (F10).

Prvý spôsob: Archivácia a obnovenie aktualizovateľ nej pamäte ROM CMOS použitím prepisu tlačidlom napájania

Nastavenia konfigurácie pamäte CMOS obslužného programu F10 Computer Setup sú uložené v pamäti NVRAM.

Pri každom spustení počítača systémová pamäť ROM uloží kópiu pamäte NVRAM (vrátane pamäte CMOS, hesiel a ostatných systémových premenných) do aktualizovateľnej pamäte ROM. Pri zlyhaní stability systému možno pomocou prepisu tlačidlom napájania obnoviť naposledy vytvorenú správnu kópiu pamäte NVRAM. Na obnovenie pamäte NVRAM sa používa nasledovný postup:

- 1. Na vypnutej jednotke stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania.
- 2. Ihneď po stlačení tlačidla napájania (počas testu POST) stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené, kým sa jednotka nevypne (asi štyri sekundy).

Pri nasledujúcom spustení pamäť ROM zistí udalosť prepisu tlačidlom napájania a automaticky sa obnoví záložná kópia pamäte NVRAM.



UPOZORNENIE: Odpojenie napájacieho kábla počas testu POST môže spôsobiť poškodenie úvodnej obrazovky (obrazovky s logom, ktoré sa zobrazuje počas testu POST). Obnovenie úvodnej obrazovky si vyžiada aktualizáciu pamäte ROM, hoci počítač bude aj naďalej pracovať správne.



Kvôli funkcii prepisu tlačidlom napájania nie je možné vypnúť napájanie počítača pomocou tlačidla napájania ihneď po zapnutí počítača počas vykonávania testu POST. Počítač je možné vypnúť stlačením tlačidla napájania až po aktivácii zobrazovania na obrazovke.

Druhý spôsob: Uloženie na vymeniteľné médium a obnovenie z vymeniteľného média

Tento spôsob obnovenia vyžaduje, aby ste skôr, než je obnovenie potrebné vykonať, použili príkaz programu Computer Setup (F10) Save to Removable Media (Uložiť na vymeniteľné médium). (Pozrite tému "Save to Removable Media (Uložiť na vymeniteľné médium)" na strane 4 v tabuľke možností programu Computer Setup.)



Odporúča sa, aby ste zmenené nastavenia konfigurácie počítača uložili na disketu, zapisovacie zariadenie USB alebo zariadenie podobné disketovej jednotke (ukladacie zariadenie nastavené na emuláciu disketovej jednotky) a túto disketu alebo zariadenie odložili na prípadné neskoršie použitie.

Ak chcete obnoviť konfiguráciu, vložte do počítača disketu, zapisovacie zariadenie USB alebo iné ukladacie zariadenie vykonávajúce funkciu disketovej jednotky s uloženou konfiguráciou a v obslužnom programe Computer Setup (F10) vykonajte príkaz Restore from Removable Media (Obnoviť z vymeniteľného média). (Pozrite tému "Restore from Removable Media (Obnoviť z vymeniteľného média)" na strane 4 v tabuľke možností programu Computer Setup.)